Allgemeine Information

General Information

Dichtungssysteme

Gasket Types

System "Harte Dichtung"

Type: "Hard Gasket"



Verfügbare Materialien: TEFASEP®; PTFE (O-Ring Form);



Available Materials: TEFASEP®; PTFE (O-ring design);

System "O-Ring mit Fahne"

Type: "O-Ring with Flag"



Verfügbare Materialien: EPDM; Silikon; Viton; PTFE



Available Materials: EPDM; Silicone; Viton; PTFE

System "Formdichtung"

Type: "Form-gasket"



Verfügbare Materialien: EPDM



Available Material: EPDM



Dichtungswechsel Gasket Change

- Dichtungswechsel "Typ AV, UV, GD, RV, AF (& Ausführung OKF, BS)"
- Gasket Change "Valve Type AV, UV, GD, RV, AF (& execution OKF, BS)"
- Ventilsitzdichtung "System aufgeschrumpft"
- Valve seat seal "shrink-on fit Version"

Demontage

Dismounting

Benutzerinformation / User Information

Notwendiges Werkzeug / Tools Required:

O-Ring-Schneider / O-Ring Cutter

240V/AC

\$12-0083

Isolierte Schutzhandschuhe / Insolated Protective Gloves




ACHTUNG: VERBRENNUNGSGEFAHR

Vorsicht beim Hantieren mit dem Lötkolben und mit der aufgeheizten Dichtung. Tragen Sie beim Ausführen dieser Arbeiten immer saubere und isolierende Schutzhandschuhe.

ATTENTION: RISK OF BURNS

Use caution when working with hot seals and soldering iron. Always wear clean and insolated protective gloves when carrying out this work.





Schritt 1, Sitzdichtung entfernen

Defekte Sitzdichtung mit O-Ring-Schneider sorgfältig aufschneiden und herausziehen.

ACHTUNG: Ringnutkante nicht verletzen!

Step 1, Remove Seat Seal

Carefully cut through the old/defective seat seal using the heated O-ring cutter and then remove the seal.

ATTENTION: Do not damage the edges of the ring groove!

Benutzerinformation / User Information

HINWEIS: Das unter "Schritt 1" abgebildete und beschriebene Verfahren wird bei folgenden Ventiltypen angewendet:

Absperrventil:

AV / AVBS / OKF AV / OKFAVBS

Umschaltventil:

UV / UVBS / OKF UVBS / OKFUVBS

Gegendruckventil:

GD / OKFGD **Regelventil:** RV / OKF RV **Abfüllventil:**

ΑF

NOTE: The example depicted and described operation in "Step 1" will be used on the following valve types:

Shut-off valve:

AV / AVBS / OKF AV / OKFAVBS

Change-over valve:

UV / UVBS / OKF UVBS / OKFUVBS

Back-pressure valve:

GD / OKFGD Control valve: RV / OKF RV Filling valve

ΑF



Benutzerinformation / User Information

Notwendiges Werkzeug / Tools Required:

✓ Heizofen (keine Mikrowelle verwenden)
 Oven (don't use a Microwave)

S12-0084

✓ Isolierte Schutzhandschuhe / Insolated Protective Gloves



Schritt 1, Dichtung erwärmen

Neue Dichtung im Heizofen während ca. 10 Minuten auf 160°C erhitzen.

Step 1, Heat Seal

Heat the new seal to 160°C (320°F) in the oven for approx. 10 minutes.

Benutzerinformation / User Information

WICHTIG:

- ✓ Kann die Dichtung nach 10-minütiger Erwärmung noch nicht aufgezogen werden, muss diese nochmals erhitzt werden.
- ✓ Ist beim Aufziehen der Dichtung allerdings kein "Einschnappen" mehr spürbar, wurde diese zu lange erhitzt und dadurch unbrauchbar.

IMPORTANT:

- ✓ If the seal can not be mounted after 10 minutes of heating, it must be heated once again.
- ✓ If the seal does not "click" into place, it has been over-heated and must be replaced with a new one.





Schritt 2, Dichtung ansetzen

Heiße Dichtung mit Hilfe der Daumen an einer Stelle in die Ringnut drücken.

Step 2, Attach Heated Seal

Using your thumbs attach the heated seal in place on the radial groove.



Schritt 3, Dichtung aufziehen

Dichtung mit den Handballen in die Ringnut drücken. Es gilt zu beachten, dass beim Aufziehen der Dichtung ein leichtes "Einschnappen" zu spüren sein muss.

Step 3, Mount Seal

Press the seal with both palms into place on the radial groove. Pay attention that an audible "click" is noticeable, this will signify that the seal is affixed properly.

Benutzerinformation / User information

ACHTUNG:

Nach dem Aufziehen einer neuen TEFASEP®-Ventilsitzdichtung ist das Ventil evtl. noch nicht dicht. **Erst nach der ersten Ventilsterilisation** passt sich die Ventilsitzdichtung optimal den Dichtflächen an und garantiert eine einwandfreie Abdichtung gegen maximalen Schliessdruck, respektive Vakuum.

ATTENTION:

The valve may not be totally leak-proof after the new TEFASEP® valve seat seal has been fitted. The valve seat seal will adjust itself optimally to the sealing surface **only after the first sterilization**. Afterwards it will guarantee a perfect sealing up to maximum closing pressure or vacuum.



1.11 Ventilsitzdichtung "System geschraubt" 1.11 Valve seat seal "Screwed-on Version"

Demontage

Dismounting

Benutzerinformation / User Information

Notwendiges Werkzeug / Tools Required:

✓ Ratsche oder Ringgabelschlüssel / Ratchet or Flat wrench

SW13 / SW22

S12-0552



Schritt 1, Innenteil einspannen

Mutter zu Ventilteller an den Schlüsselflächen in den Schraubstock spannen.

ACHTUNG:

Alu- oder gleichwertige glatte Schutzbacken verwenden!

Step 1, Grip Internal Assembly

Clamp the nut of the valve disc in the vice.

ATTENTION:

Always use aluminium or similar smooth vice jaw quards!






Schritt 2, Mutter zu Ventilteller lösen

Ratsche oder Ringgabelschlüssel an Ventilachse ansetzen und lösen.

Step 2, Disconnect Screw Nut

Place the flat wrench or a ratchet on the valve spindle and loosen.



Schritt 3, Dichtungen entfernen

Sitzdichtung (und Ventiltellerdichtung bei Ausführung TVT, TVP) entfernen.

Step 3, Remove Seals

Remove seat seal (also valve disc seal if it is version TVT, TVP).



Benutzerinformation / User Information

Notwendiges Werkzeug / Tools Required:

✓ Drehmomentschlüssel / Torque wrench

SW13 / SW22

S12-0086

✓ Gleitmittel / Anti-seize

Montage

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Mounting

The mounting happens in reverse order.

Bei der Montage zu beachten:

- Für die Montage von Silikon und EPDM-Ventilsitzdichtungen ist ein Gleitmittel zu verwenden (z.B. Seifenlauge, Vaseline oder Talgpulver), damit diese bei der Montage nicht aus der Nut gedreht werden.
- ✓ Die optische Nachkontrolle ist wichtig, um sicher zu stellen, dass die Ventilsitzdichtung regelmäßig in der Nut liegt.

Important for Mounting:

- ✓ Always use a lubricant (ex. soap, Vaseline or talc) for fitting silicon and EPDM valve seat seals, to prevent them from being twisted out of the groove during the procedure.
- ✓ After mounting make a visual check to be absolutely certain that the valve seat seal is uniformly seated all around the conical valve groove.

ACHTUNG:

Die thermoplastischen Dichtungen TEFASEP®, PTFE usw. entsprechend Kapitel "Dichtungswechsel System geschrumpft" vor dem aufschrauben im Heizofen vorbereiten.

ATTENTION:

The thermoplastic seals TEFASEP®, PTFE etc. according to previous chapter "Shrink-on fit Version" are to be prepared in the heating oven before they are screwed on.

Drehmomente Ventilachse / Torque Valve Axis

Ventil-Nennweite /	Gewinde /	Drehmoment /	
DN Valve Size	Winding	Torque	
NW25 / DN25	M8 x 1	20 Nm	
NW40 / DN40	M10 x 1.25	50 Nm	
NW50 / DN50	M12 x 1.25	60 Nm	
NW65 / DN65	M12 x 1.25	60 Nm	
NW80 / DN80	M12 x 1.25	60 Nm	
NW100 / DN100	M12 x 1.25	60 Nm	



Dichtheitsprüfung "Innenteil" Leak Testing "Internal assembly"


- VI. Aseptik Einsitzventile und Zweisitzventil Typ DK und DKAZ
- VI. Aseptic single seat Valves and Double seat Valve Type DK and DKAZ

Benutzerinformation / User Information

Notwendiges Werkzeug / Tools Required:

✓ Abdruckwerkzeug / Pressurizing Tool

NW15-80 / DN15-80\$12-0010NW80-100 / DN80-100\$12-0455NW125-150 / DN125-150\$12-0454




Schritt 1, Innenteil einlegen

Die T-Nut der Ventilachse des ausgebauten Innenteils in das Prüfwerkzeug einlegen.

Step 1, Insert the T-Slot

Insert the T-slot of the valve spindle of the dismantled internal assembly into the testing tool.





Schritt 2, Abdruckwerkzeug festmachen

Die Greifarme um den Ventildeckel legen und den Ventildeckel mit Hilfe des Sterngriffes am Abdruckwerkzeug gegen die Dichtung ziehen.

Step 2, Tighten Mounting Tool


Place the clamping arms around the valve cap. Pull the valve cap against the seal by means of the star grip.



Schritt 3, mit Druckluft beaufschlagen Das Prüfwerkzeug mit dem Innenteil mit max. 3 bar Druckluft beaufschlagen. Step 3, Apply Compressed Air

Apply **max. 3 bar** (43.5 psi) of compressed air to the test tool and the internal assembly.





Schritt 4, Innenteil prüfen

Das Innenteil in ein Wasserbad eintauchen und während ca. 30 Sekunden auf Leckage prüfen. Undichtigkeiten werden durch aufsteigende Luftblasen sichtbar.

Step 4, Check Internal Assembly

Immerse the internal assembly in a water bath. Check it for approx. 30 seconds. Leakages will be indicated by air bubbles appearing on the surface.

Benutzerinformation / User Information

WICHTIG

- ✓ Das Ventilinnenteil ist alle 6 Monate auszubauen, um den Metallbalg und die Ventilsitzdichtung zu kontrollieren. Der Metallbalg ist mit dem Abdruckwerkzeug auf Leckage zu prüfen
- ✓ Prüfdruck max. 3 bar

Demontage Prüfwerkzeug

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

IMPORTANT

- The internal assembly must be removed every 6 months in order to check the metal bellows and the valve seat seal. The bellows must be checked for leakages using the pressurizing tool.
- ✓ Test pressure max. 3 bar

Dismounting Pressurizing tool

The dismounting happens in reverse order.




Ersatzteilliste

List of Spare Parts

Absperrventil AV

shut-off Valve AV

Ausführung TEFASEP® / Execution TEFASEP®



Ausführung mit aufgeschrumpfter Ventilsitzdichtung TEFASEP®


Execution with shrunk-on valve seat seal TEFASEP®

Pos.	Bezeichnung	NW / DN	ArtNr. / ArtNo.	Pos.	Designation
1.1	Innenteil komplett			1.1	Internal assembly complete
	Gehäusedichtung:	NW / DN 15	V15-2060 (Standard)		Housing Seal:
	O-Ring Silikon	NW / DN 15	V15-2017		O-ring Silicone
	-	NW / DN 25	V25-2094		_
		NW / DN 40	V40-2137		
		NW / DN 50	V50-2200		
		NW / DN 65	V65-2148		
		NW / DN 80	V80-2088		
		NW / DN 100	V100-2020		
		NW / DN 125	V125-2000		
	Gehäusedichtung:	NW / DN 15	V15-2000		Housing Seal:
	Flachdichtung (alte Ausführung)	NW / DN 25	V25-2000		Flat Seal (obsolete execution)
		NW / DN 40	V40-2000		
		NW / DN 50	V50-2000		
		NW / DN 65	V65-2000		
		NW / DN 80	V80-2000		
1.	Gehäusedichtung			1.2	Housing Seal
	3				3
	O-Ring Silikon	NW / DN 15	V15-1027		O-ring Silicone
		NW / DN 25/40	V25-1062		
		NW / DN 50	V50-1139		
		NW / DN 65	V65-1072		
		NW / DN 80	V80-1052		
		NW / DN 100	V100-1018		
		NW / DN 125	V125-1020		



Pos.	Bezeichnung	NW / DN	ArtNr. / ArtNo.	Pos.	Designation
	O-Ring EPDM	NW / DN 15	V15-1037		O-ring EPDM
		NW / DN 25/40	V25-1063		
		NW / DN 50	V50-1144		
		NW / DN 65	V65-1073		
		NW / DN 80	V80-1053		
		NW / DN 100	V100-1021		
	Flachdichtung Gylon-Blau	NW / DN 15	V15-1005		Flat Seal Gylon-Blue
	(alte Ausführung)	NW / DN 25/40	V25-1005		(obsolete execution)
		NW / DN 50	V50-1003		
		NW / DN 65	V65-1003		
		NW / DN 80	V80-1002		
		NW / DN 100	V100-1002		
1.3	Dichtungssatz	NW / DN 15	V15-2101	1.3	Seal Kit
	Gehäusedichtung: O-Ring Silikon	NW / DN 25	V25-2262		Housing Seal: O-ring Silicone
	Ventilsitzdichtung: TEFASEP®	NW / DN 40	V40-2308		Valve Seat Seal: TEFASEP®
		NW / DN 50	V50-2481		
		NW / DN 65	V65-2400		
		NW / DN 80	V80-2193		
		NW / DN 100	V100-2091		
		NW / DN 125	V125-2036		






Ausführung TVT mit geschraubter Ventilsitzdichtung TEFASEP®

Execution TVT with screwed-on valve seat seal TEFASEP®

Pos.	Bezeichnung	NW / DN	ArtNr. / ArtNo.	Pos.	Designation
1.1	Innenteil komplett TVT			1.1	Internal assembly complete TVT
	Gehäuse- & Ventiltellerdichtung: O-Ring Silikon	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN100	V25-2207 V40-2264 V50-2205 H16 V50-2588 H25 V65-2179 H16 V80-2116 V100-2051		Housing- & Valve Disc Seal: O-ring Silicone
	Gehäuse- & Ventiltellerdichtung: Flachdichtung (alte Ausführung)	NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65	V40-2031 V40-2004 V50-2027 V65-2021		Housing- & Valve Disc Seal: Flat Seal (obsolete execution)
1.2	Gehäusedichtung		70/71 Punkt 1.2 70/71 Point 1.2	1.2	Housing Seal
1.3	Mutter zu Ventilteller			1.3	Nut for Valve
	Ausführung Ventiltellerdichtung: O-Ring	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100 NW / DN 125	V25-2241 V40-2258 V50-2366 V65-2288 V80-2149 V100-2059 V125-2049		Execution Valve Disc Seal: O-ring
	Ausführung Ventiltellerdichtung: Flachdichtung (alte Ausführung)	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V25-2092 V40-2006 V50-2013 V65-2036 V80-2004 V100-2052		Execution Valve Disc Seal: Flat Seal (obsolete execution)
1.4	Dichtungssatz TVT Gehäusedichtung: O-Ring Silikon Ventilsitzdichtung: TEFASEP® Ventiltellerdichtung: O-Ring Silikon	NW / DN 15 NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V15-2103 V25-2282 V40-2327 V50-2501 V65-2481 V80-2194 V100-2094	1.4	Valve Seat Seal TVT Housing Seal: O-ring Silicone Valve Seat Seal: TEFASEP® Valve Disc Seal: O-ring Silicone



Ausführung geschraubt TVE / Execution screwed-on TVE




Ausführung TVE (EPDM) mit geschraubter Ventilsitzdichtung

Execution TVE (EPDM) with screwedon valve seat seal

Pos.	Bezeichnung	NW / DN	ArtNr. / ArtNo.	Pos.	Designation
1.1	Innenteil komplett TVE (EPDM)			1.1	Internal assembly complete TVE (EPDM)
	Gehäusedichtung: O-Ring EPDM	NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V40-2186 V50-2428 H16 V65-2341 H16 V80-2095 V100-2040		Housing Seal: O-ring EPDM
	Gehäusedichtung: Flachdichtung (alte Ausführung)	NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80	V40-2094 V50-2222 H16 V65-2156 H16 V80-2043		Housing Seal: Flat Seal (obsolete execution)
1.2	Gehäusedichtung	siehe Seite 70/71 Punkt 1.2 see page 70/71 Point 1.2		1.2	Housing Seal
		see page 1	O//TFOIIIL 1.2		
1.3	Mutter zu Ventilteller (EPDM)	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V25-2103 V40-2054 V50-2039 V65-2013 V80-2037 V100-2001	1.3	Nut for Valve Disc (EPDM)
1.4	Dichtungssatz EPDM Gehäusedichtung: O-Ring EPDM Ventilsitzdichtung: EPDM	NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V40-2333 V50-2519 V65-2442 V80-2201 V100-2135	1.4	Seal Kit EPDM Housing Seal: O-ring EPDM Valve Seat Seal: EPDM



Ausführung geschraubt TVS / Execution screwed-on TVS



Ausführung TVS (Silikon) mit geschraubter Ventilsitzdichtung

Execution TVS (Silicone) with screwed-on valve seat seal


Pos.	Bezeichnung	NW / DN	ArtNr. / ArtNo.	Pos.	Designation
1.1	Innenteil komplett TVS (Silikon)			1.1	Internal assembly TVS (Silicone)
	Gehäusedichtung: O-Ring Silikon	NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V40-2210 V50-2470 H16 V65-2176 H16 V80-2101 V100-2045		Housing Seal: O-ring Silicone
	Gehäusedichtung: Flachdichtung (alte Ausführung)	NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80	V40-2058 V50-2103 H16 V65-2002 H16 V80-2040		Housing Seal: Flat Seal (obsolete execution)
1.2	Gehäusedichtung		70/71 Punkt 1.2	1.2	Housing Seal
		see page i	70/71 Point 1.2		
1.3	Mutter zu Ventilteller (Silikon)	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V25-2103 V40-2054 V50-2039 V65-2013 V80-2037 V100-2001	1.3	Nut for Valve Disc (Silicone)
1.4	Dichtungssatz Silikon Gehäusedichtung: O-Ring Silikon Ventilsitzdichtung: Silikon	NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	- - - -	1.4	Seal Kit Silicone Housing Seal: O-ring Silicone Valve Seat Seal: Silicone



AVBS

Absperrventil Bodensitz Shut-off Valve Bottom-seat AVBS

Ausführung TEFASEP® / Execution TEFASEP®




Ausführung mit aufgeschrumpfter Ventilsitzdichtung TEFASEP®

Execution with shrunk-on valve seat seal TEFASEP®

Pos.	Bezeichnung	NW / DN	ArtNr. / ArtNo.	Pos.	Designation
1.1	Innenteil komplett			1.1	Internal assembly complete
	Gehäusedichtung: O-Ring Silikon	NW / DN 15 NW / DN 15 NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80	V15-2052 H4 V15-2082 H6 V25-2067 V40-2109 V50-2147 H16 V50-2315 H25 V65-2108 V80-2063		Housing Seal: O-ring Silicone
1.2	Gehäusedichtung	NW / DN 100 NW / DN 125	V100-2054 V125-2000	1.2	Housing Seal
	O-Ring Silikon	NW / DN 15 NW / DN 25/40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100 NW / DN 125	V15-1029 V25-2065 V50-2146 V65-2110 V80-2064 5050.10668 V125-1020		O-ring Silicone
1.3	Dichtungssatz Gehäusedichtung: O-Ring Silikon Ventilsitzdichtung: TEFASEP®	NW / DN 15 NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100 NW / DN 125	V15-2149 V25-2355 V40-2337 V50-2512 V65-2482 V80-2219 V100-2121	1.3	Seal Kit Housing Seal: O-ring Silicone Valve Seat Seal: TEFASEP®






Ausführung TVT mit geschraubter Ventilsitzdichtung TEFASEP® Execution TVT with screwed-on valve seat seal TEFASEP®

Pos.	Bezeichnung	NW / DN	ArtNr. / ArtNo.	Pos.	Designation
1.1	Innenteil komplett TVT			1.1	Internal assembly complete TVT
	Gehäusedichtung: O-Ring Silikon Ventiltellerdichtung: O-Ring	NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80	- - - V65-2317 V80-2281		Housing Seal: O-ring Silicone Valve Disc Seal: O-ring
	Gehäusedichtung: O-Ring Silikon Ventiltellerdichtung: Flachdichtung (alte Ausführung)	NW / DN 50 NW / DN 50	V50-2303 H16 V50-2464 H25		Housing Seal: O-ring Silicone Valve Disc Seal: Flat seal (obsolete execution)
1.2	Gehäusedichtung		e 75 Punkt 1.2 75 Point 1.2	1.2	Housing Seal
1.3	Mutter zu Ventilteller			1.3	Nut for Valve
	Ausführung Ventiltellerdichtung: O-Ring	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100 NW / DN 125	V25-2241 V40-2258 V50-2366 V65-2288 V80-2149 V100-2059 V125-2049		Execution Valve Disc Seal: O-ring
	Ausführung Ventiltellerdichtung: Flachdichtung (alte Ausführung)	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V25-2092 V40-2006 V50-2013 V65-2036 V80-2004 V100-2052		Execution Valve Disc Seal: Flat Seal (obsolete execution)
1.4	Dichtungssatz (BS TVT) Gehäusedichtung: O-Ring Silikon Ventilsitzdichtung: TEFASEP® Ventiltellerdichtung: O-Ring Silikon	NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80	V40-2403 V50-2581 V65-2431	1.4	Valve Seat Seal (BS TVT) Housing Seal: O-ring Silicone Valve Seat Seal: TEFASEP® Valve Disc Seal: O-ring Silicone





Ausführung TVE (EPDM) mit geschraubter Ventilsitzdichtung

Execution TVE (EPDM) with screwedon valve seat seal

Pos.	Bezeichnung	NW / DN	ArtNr. / ArtNo.	Pos.	Designation
1.1	Innenteil komplett TVE (EPDM)			1.1	Internal assembly complete TVE (EPDM)
	Gehäusedichtung: O-Ring EPDM	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V25-2163 V40-2277 V50-2578 H16 V50-2143 H25 V65-2143 H16 V65-2142 H25 V80-2066 V100-2103		Housing Seal: O-ring EPDM
1.2	Gehäusedichtung			1.2	Housing Seal
	O-Ring EPDM	NW / DN 25/40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	L-642-57 V50-1146 V65-1074 V80-1054 V100-1022		O-ring EPDM
1.3	Mutter zu Ventilteller (EPDM)	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	V25-2103 V40-2054 V50-2039 V65-2013 V80-2037 V100-2001	1.3	Nut for Valve Disc (EPDM)
1.4	Dichtungssatz EPDM Gehäusedichtung: O-Ring EPDM Ventilsitzdichtung: EPDM	NW / DN 25 NW / DN 40 NW / DN 50 NW / DN 65 NW / DN 80 NW / DN 100	- V40-2449 V50-2518 V65-2623 V80-2222 V100-2126	1.4	Seal Kit EPDM Housing Seal: O-ring EPDM Valve Seat Seal: EPDM

